



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
ul. 28 října 184
261 13 Příbram

P R O V O Z N Í Ř Á D

Vodní štola Drkolnov

červen 2016

Zpracoval: Petr Kopečný, Ivana Gruberová

Schválil: Ing. Josef Kovář

Provozní řád stanovuje podmínky prohlídkové činnosti, údržby a kontroly Vodní štoly Drkolnov (komplexu vodohospodářských děl Dolu Drkolnov) sestávající z přírodní a odpadní štoly, úpadnice a komory vodního kola ve správě DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram a provozované Hornickým muzeem v Příbrami.

1. Popis provozovaného díla Vodní štoly Drkolnov

Vodní štola Drkolnov se skládá z přírodní a odpadní štoly, úpadnice a vlastní komory vodního kola. Pro čerpání důlních vod, těžbou a úpravu rudnin byl v provozu tento komplex důlních děl a zařízení od poloviny 19. století do r. 1896. Od počátku 20. století do r. 1960 bylo dochované vodní kolo původně určené pro čerpání důlních vod využíváno pro čerpání kvalitních vod k zásobování Březových Hor. Předmětem prohlídkové trasy je přírodní štola se vstupním portálem, úpadnice se vstupním portálem, vlastní komora s vodním kolem a ochozem a část (30 m) odpadní štoly. Návštěvníkům je dále umožněn vstup na 3. odpočívadlo lezného oddělení jámy Drkolnov. Štola je osvětlena stacionárními svítilny.

Provoz prohlídkové trasy – opuštěného důlního díla zpřístupněného veřejnosti (podzemního objektu) není ve smyslu §1 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. v platném znění, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů hornickou činností ani činností prováděnou hornickým způsobem, údržba je ve smyslu zákona ČNR č. 61/1988 Sb. v platném znění činností prováděnou hornickým způsobem. Větrání důlního díla je řešeno přirozeným způsobem, § 51 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění. Kvalitativní sledování – rozbor vzdušnin prováděných 1x za čtvrtletí (§ 50 cit. vyhlášky).

2. Podmínky provozu, údržby a kontrol

- vstupy do štoly budou mimo dobu prohlídky zajištěny proti vstupu nepovolaných osob uzamčením mřížových dveří
- ústí štoly bude označeno výstražnou tabulkou zákaz vstupu nepovolaným osobám
- kontrola prohlídkové trasy bude prováděna ve smyslu § 37, odst. (2) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. v platném znění, vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. v platném znění a vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění.
- výsledek provedených kontrol bude zaznamenáván do kontrolních knih, zjištěné závady musí být neprodleně odstraněny
- při zjištění závad, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti návštěvníků štoly, musí být přístup do štoly neprodleně zajištěn, prohlídková činnost ukončena a závada ohlášena závodnímu, který rozhodne o dalším postupu
- v případě rozsáhlejších oprav štoly rozhodne o přerušení či omezení prohlídkové činnosti pověřený závodní

2.1. Odpovědnost pracovníků a jejich povinnosti

Provozovatel se správcem zodpovídají za stanovení závodního odpovědného za technický stav důlního díla (odborná způsobilost ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění), průvodce štolou (odbornost technického dozoru - § 2 odst. 1, písm. k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. v platném znění).

2.2. Kontroly důlního díla

Báňská záchranná služba – na žádost ustanovené osoby (závodního dolu) 1x za 1,5 roku

Závodní – 1x za čtvrtletí

Průvodce podzemím – před zahájením prohlídek

Výsledky kontrolních prohlídek zapisovat do kontrolních knih (datum, výsledek prohlídky, podpis kontrolního orgánu) uložených v kanceláři bývalé cáchovny.

3. Podmínky organizace návštěv

Za organizaci a zajištění prohlídky jsou odpovědni průvodci muzea, kteří musí zajistit především:

- provést poučení všech návštěvníků štoly
- zaznamenat počet návštěvníků
- přidělit ochranné pomůcky (přilby)
- průvodce postupuje jako první a s vlastním výkladem upozorňuje na případné překážky

Do štoly smějí vstupovat pouze osoby starší šesti let. Průvodce je povinen upozornit návštěvníky na skutečnost, že podzemí může být pro určité choroby zdravotně nebezpečné (např. klaustrofobie). Při prohlídce musí být každý návštěvník povinně vybaven ochrannou přilbou a svítlidlem. Návštěvníci musí být průvodcem upozorněni na základní bezpečnostní opatření (držet se ve skupině, uposlechnout dodatečných pokynů průvodce, chodit po určených cestách, nejíst, nekouřit apod.).

Skupina návštěvníků smí při jedné prohlídce obsahovat max. 25 osob. Skutečný počet návštěvníků musí být před vstupem do štoly spolehlivě zjištěn a zaznamenán do návštěvní knihy. Při školních návštěvách uzavírá skupinu pedagogický dozor. Průvodce po ukončení prohlídky zkontroluje počet osob, převezme svítlidla a přilby.

Vybavení průvodce – mimo ochranných pomůcek a osobního (nouzového) svítlidla bude mít průvodce s sebou 2 ks obvazů a 1 svitek náplasti. Lékárnička bude umístěna na 3. odpočívadle jámy Drkolnov.

4. Postup v případě mimořádné události při prohlídce

V případě úrazu nebo nevolnosti návštěvníka průvodce okamžitě ukončí prohlídku, poskytne nezbytnou první pomoc a vyvede zraněného ze štoly společně se zbytkem skupiny. V žádném případě nesmí dopustit její dělení. Po vyfárání zajistí pro postiženého, další případné lékařské ošetření a provede záznam do knihy úrazů. V závažných případech informuje závodního pověřeného kontrolou štoly.


5. Kontaktní adresy a osoby

Integrovaný záchranný systém:	112
První pomoc:	155
OBÚ se sídlem v Praze:	221 775 372
Závodní dolu:	Ing. J. Kovář – 720 679 271, 318 644 310
Závodní:	Petr Kopečný – 724 973 326, 318 644 308
Hornické muzeum Příbram:	318 626 307, 318 622 566

6. Odpovědnosti pracovníků – jejich práva a povinnosti

Důsledně dbát na bezpečnost návštěvníků, tzn. kvalitně provádět prohlídky důlního díla, upozorňovat návštěvníky na možnost zvýšeného nebezpečí a v případě drobných úrazů zabezpečit jejich ošetření.

Příloha č. 1: Důlní situace s vyznačením průběhu Vodní štolý Drkolnov a prohlídkové trasy



Vodní štola Drkolnov

Kopie katastrální mapy s důlní situací

K.ú. Příbram, Březové Hory

M 1:1500